

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

# ESTANTERÍA METAL POINT 15 PARA NEUMÁTICOS



Angular (A)

Travesaño (B)

Larguero (C)

Calzo de plástico (D)

Arriostrado (E)

1

Coloque los calzos de plástico (D) en la parte inferior de cada angular (A).



Angular (A)

Calzo de plástico (D)

2


A continuación, disponga los travesaños (B), empezando desde abajo de la estructura hacia arriba, con la ayuda de un martillo de nylon

Antes de golpear, asegúrese de que los travesaños (B) están colocados a 90° respecto al angular (A).



3

Ubique los largueros (C) de manera que queden unidos con el angular (A) y el travesaño (B) de su correspondiente nivel.



Larguero (C)

Travesaño (B)

Angular (A)

4

Para reforzar la estructura, instale un arriestrado (E) en el medio de cada nivel con la ayuda del martillo de nylon.



5

Haga lo mismo con los siguientes niveles, pero siempre de abajo hacia arriba.

